



Karta techniczna

Raufaser flüssig, D 225

Dekoracyjna farba wewnętrzna Malowanie pędzlem, wałkiem lub natryskiem

Odporna na zmywanie

Kolor:	Biała matowa
Rodzaj środka wiążącego:	Dyspersja żywic syntetycznych.
Baza pigmentowa:	Kombinacja bieli tytanowej z dodatkiem środków włóknistych.
Gęstość:	Okolo 1,5 g/cm ³ .
Rodzaj materiału:	Odporna na zmywanie wewnętrzna farba dyspersyjna tworząca dekoracyjną strukturę.
Zastosowanie:	Gotowa do użycia farba strukturalna.
Właściwości:	Farba przepuszcza parę wodną, posiada dobrą przyczepność, o wysoce sile krycia. Doskonale nadaje się do ponownego malowania farbami dyspersyjnymi düfa .
Podłoże:	Nadają się wszystkie rodzaje tynku, beton, płyty kartonowo-gipsowe, płyty z cementu włóknistego, płyty pilśniowa i stare mocno trzymające tapety. Podłoże musi być czyste, suche, nośne tłustych wolne od tłustych plam. W przypadku starych tapet ważne jest aby sprawdzić wytrzymałość podłoża. Luźno trzymające elementy usunąć. Ubytki uzupełnić masą düfa Spachtelmasse innen . Stare powłoki z farb klejowych usunąć środkiem düfa Tapetenlöser . Stare mocno trzymające powłoki z farb dyspersyjnych lub farb olejowych można malować bezpośrednio. Mocno i nierównomiernie chłonne podłoża jak również podłoża, z których usunięto farby klejowe należy zagruntować środkiem gruntującym düfa Tiefgrund LF, D 314 .
Prowadzenie prac:	Nanosić farbę Raufaser flüssig, D 225 w postaci nierozcieńczonej. Przed rozpoczęciem prac i podczas przerw farbę należy dobrze wymieszać. Wałek zamoczyć w farbie a nadmiar farby pozostawić na kratce malarskiej nanosić farbę w odcinkach 1/2 m ² wzdłuż i w poprzek. Malować równomiernie. Na końcu pomalować cały odcinek w jednym kierunku. Mimo wszystko w poszczególnych przypadkach by uzyskać nieregularną strukturę cały odcinek należy jeszcze raz pomalować (mokre na mokre). W miejscach trudno dostępnych (kąty), można użyć pędzla. Plamy z farb należy zmyć wodą. W przypadku prowadzenia prac urządzeniem do natrysku, nanosić nierozcieńczoną Raufaser flüssig, D 225 , można ewentualnie rozcieńczyć do 10% wodą.
Barwienie:	Barwnikami düfa Voll- und Abtönfarben, D 230 .
Czyszczenie narzędzi:	Natychmiast po użyciu umyć wodą.
Składowanie:	Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.

Opakowania:

5 l, 10 l.

Zużycie:Okolo. 1,5 - 3m²/l, w zależności od struktury**Temperatura podczas prac:**

Min. +5°C dla podłoża i powietrza podczas prowadzenia prac i podczas schnięcia.

Czas schnięcia:

W temperaturze pokojowej +20°C czas schnięcia wynosi od 30 do 120 minut, w zależności od wilgotności powietrza i właściwości podłoża.

Utylizacja:

Tylko puste opakowania nadają się recyklingu.

Malowanie farbami dyspersyjnymi düfa / Raufaser flüssig D 225

Poz.	Podłoże	Przygotowanie podłoża	Środek gruntujący	Masa szpachlowa	Malowanie wstępne	Malowanie końcowe
1.	Tynki wapienne, cementowe, cementowo-wapienne	Ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff	Środek gruntujący düfa Tiefgrund LF, D 314	Masę szpachlową düfa Füllstoff zagruntować środkiem düfa Tiefgrund LF, D 314	Malować farbą düfa Raufaser flüssig D 225 rozcieńczoną wodą 5 - 10 %	Malować farbą düfa Raufaser flüssig D 225
2.	Tynki gipsowe, bloki gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe	Ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff	Patrz pkt1	Patrz pkt1	Patrz pkt1	Patrz pkt1
3.	Stare, mineralne, mocno chłonne tynki wapienne i cementowe	Ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff	Nanieść środek gruntujący düfa Tiefgrund LF, D 314 2x metodą „mokre na mokre”	Patrz pkt1	Patrz pkt1	Patrz pkt1
4.	Beton	Usunąć zabrudzenia szalunkowe, ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff	Patrz pkt1	Masę szpachlową düfa Füllstoff zagruntować środkiem düfa Tiefgrund LF, D 314	Patrz pkt1	Patrz pkt1
5.	Mur ceglany i wapienno-piaskowy	Ewentualne wykwitwy wysuszyć i usunąć, sprawdzić chłonność	düfa Tiefgrund LF, D 314 lub düfa Putzgrund LF, D 313		Patrz pkt1	Patrz pkt1
6.	Gazobeton	Ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff	düfa Putzgrund LF, D 313	Masę szpachlową düfa Füllstoff zagruntować środkiem düfa Tiefgrund LF, D 314	Patrz pkt1	Patrz pkt1
7.	Nienaruszone tynku lub podłoża pomalowane farbami dyspersyjnymi	Oczyszczyć, ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff			Patrz pkt1	Patrz pkt1
8.	Tapety Raufaser, płyty z pianki	Oczyszczyć			Patrz pkt1	Patrz pkt1
9.	Mocne podłoża lakierowane	Zmatowić środkiem düfa Anlauger , ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff			Patrz pkt1	Patrz pkt1
10.	Powłoki z farb klejowych i kredowych	Zmyć, ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff	Środek gruntujący düfa Tiefgrund LF, D 314		Patrz pkt1	Patrz pkt1
11.	Twarda płyta pilśniowa sklejka	Oczyszczyć powierzchnię z kurzu	Farba podkładowa düfa Vorstreichfarbe		Patrz pkt1	Patrz pkt1
12.	Powierzchnie pozostałe przez wodę, nikotynę i dym	Ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff	düfa Schnell-Renovierfarbe, düfa Isolierfarbe			düfa Schnell-Renovierfarbe, düfa Isolierfarbe

13.	Pomieszczenia narażone na wilgoć	Wykwity pleśni i grzybów usunąć środkiem düfa Schimmelentferner , ubytki uzupełnić masą szpachlową düfa Füllstoff aussen			düfa Rauhfaser flüssig z dodatkiem düfa Schimmel-schutz (250 ml/10l) rozcieńczona 5 - 10 % wodą lub düfa Schimmelschutzfarbe D 112 rozcieńczona 5-10% wodą	düfa Rauhfaser flüssig z dodatkiem düfa Schimmel-schutz (250ml/10l) lub düfa Schimmelschutzfarbe D 112
-----	----------------------------------	--	--	--	---	---

Niniejsza karta została opracowana na podstawie karty dostarczonej przez Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach.

düfa – Polska Sp. z o.o. ul.Żernicka 296 54-510 Wrocław

071/354-59-71